

Overige instellingen

Alaska Noodfrequentie

US amateurs mogen onder voorwaarden de Alaska noodfrequentie 5167.5 kHz gebruiken voor noodverkeer. De FT 897 kan op deze frequentie werken, activeer het volgende feature::

1. druk op de F key en kies met de knop MEM/ VFO CH de menu mode 050 [EMERGENCY]
2. Selecteer met de DIAL knop ON
3. Druk 1 sec op F om het menu te verlaten

Noodverkeer is nu mogelijk op 5167.5 kHz

1. Druk op V/M voor memory mode MEM/VFO CH en kies (M-ENG) dat je vindt tussen M-P5U en M-001
2. De zendfrequentie kan niet verstelt worden
3. Uitschakelen van dit feature gebeurt door bij menu 050 OFF te kiezen

Morse Training

De FT 897 biedt een morse training door willekeurig 5 karakter groepen te laten horen via de luidspreker.

1. Druk 1 sec op F en kies menu 031 [CW TRAINING]
2. kies met DIAL voor N=getallen, A=letters, AN= gemengd.
3. Druk op de B (STRT) knop om te starten
4. na verturen van de codegroep is de betekenis te zien op het display
5. Druk op B voor de volgende groep
6. Uitschakelen gebeurt door 1 sec op F te drukken.



Je kunt de morse snelheid instellen bij menu 030 [CW SPEED]

Frontpaneel toetsen programmeren

De functie toetsen A B en C in de multi functie rij "q" [PGA, PGB, PGC] kunnen de functie krijgen van een willekeurig andere toets. Dit zijn vrij te kiezen snelkeuzetoetsen voor veel gebruikte multi functie rijen.

Programmer een teets:

1. druk 1 sec op F en kies een van de functies 065 066 of 067 [PGA, PGB, PGC]
2. Kies met DIAL de gewenste optie om aan de toets toe te kennen
3. druk een seconden op F om de keuze op te slaan.